



1

2



Utløse stansalarm med blå utløserknapp. (Der dette er montert)



1

TRYKK ⊕ 2 SEK. TIL LAMPE
TENNER.
(NÅR LAMPE TENNES INDIKERER
DETTE AT ALARM ER SENDT.)

2

NÅR TEAMET KOMMER:
TRYKK ⊕ FOR AVSTILLING
LAMPE SLUKKER
(HVIS ALARM IKKE BLIR AVSTILT
VIL DEN REPETERES I EVIGHET)