

StatLock til CVK

Brukerveiledning



Forberedelse:

Sikre innstikkstedet med (plaster) strips (ligger sammen med StatLock).

For stell av innstikksted: følg sykehusets rutiner.

1. Forbered festestedet ved å vaske med alkohol (eks. klorhexidinsprit). Dette for både å rense og avfette huden.

2. Hvis ønskelig/behov: Stryk på hudbeskyttende middel der StatLock skal festes ("Skin prep"). Stryk deretter evt. på "Tincture of Benzoin". La huden lufttørke. (Skin Prep og Tincture of Benzoin ligger sammen med StatLock).



Plassering:

3. Smyg StatLock plasteret under katetervingene og plasser suturhullene i StatLock. Lås vingene for å sikre kateteret.

NB: Fest alltid kateteret til StatLock før StatLock festes på huden.

4. Løsne beskyttelsespapiret fra plasteret, én side om gangen. Fest plasteret på huden. Hvis ønskelig kan hvert CVK-løp festes/sikres med en egen festeanordning (modell CV0220).

5. Dekk til innstikksted og StatLock med transparent semipermeabelt plaster, eller følg sykehusets rutiner i forhold til tildekking av invasivt utstyr.

Frakobling:



Løsne det transparente plasteret nedenfra og opp. Bruk strechteknikk.

1. Sikre CVK innstikksted med plasterstrips (ligger i pakningen).
2. Løft CVK forsiktig ut av StatLock.



3. Løsne StatLock fra huden ved å bruke sprit (eller plasterfjerner). Begynn med å bløte opp plasterets ene kant, for så å "vaske bort" plasteret. **Ikke dra i, eller bruk kraft, for å løsne StatLock.**

NB!

Alkohol løsner StatLock fra huden.

Hvis plasteret blir kontaminert skal det byttes.

Alkohol må ikke brukes til å vaske/rense et kontaminert StatLock, da det fører til at plasterlimet løsner.